

Руководство пользователя программы

ΠροΓεοΓΗCC

Редакция 11.01.2025

2025



Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА 1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	9
1.1 Особенности управления	9
1.2 Общий вид	9
1.2.1 Панель переключения экранов	10
Соединение с приемником	10
Функционал приемника	11
Дополнительная информация	11
1.3 Строка вывода информационных сообщений	11
ГЛАВА 2. ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ	12
2.1 Соединение с приемником	12
2.1.1 Новое соединение	12
Последовательный порт	13
2.1.2 Bluetooth-соединение	14
2.1.3 Текущее соединение	15
2.1.4 Недавние соединения	16
2.2 Параметры приемника	17
2.2.1 ПроГео	17
Измерения	
Порты	19
Параметры	19
Сообщения	20
Последовательный порт	21
TCP	21
2.2.2 Sino	22
Измерения	22
Текущие сообщения	24
Параметры	25
Сообщения	25
Порты	26
База	28
Сырые данные	28
2.2.3 Javad	29

Измерения	
Передача данных	
Связь	
Последовательный порт	
USB	
Bluetooth	
ТСР	
Проводная сеть	
Беспроводная сеть	
Сервер	
Клиент	
2.2.4 Съемка	40
База	
Ровер	
Позиционирование	
Антенна	
Питание	
2.3 Терминал	45
2.3.1 Запись потока вывода в файл	
2.4 Спутники	
2.4.1 Таблица	
2.4.2 Небесная карта	
2.5 Файловая система приемника (только Javad)	50
2.5.1 Список файлов	50
2.5.2 Запись файлов	
2.5.3 Автоматическая ротация записи файлов (AFRM)	51
2.5.4 Текущие файлы	52
2.6 Инструменты (только ПроГео)	
2.6.1 Загрузка Firmware	
2.7 Дополнительная информация	53

ПРЕДИСЛОВИЕ

Материалы, доступные в этом руководстве («Руководство»), были подготовлены организацией НИИМА ПРОГРЕСС («НИИМА ПРОГРЕСС») для владельцев продуктов, выпускаемых НИИМА ПРОГРЕСС. Руководство создано для помощи пользователям программного обеспечения ПроГеоГНСС и его использование регулируется настоящими условиями («Правила и условия»).

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие Условия.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА вся информация, содержащаяся в данном руководстве, является интеллектуальной собственностью НИИМА ПРОГРЕСС и защищена авторским правом.

Вы не имеете права использовать, получать доступ, копировать, хранить, отображать, создавать какие-либо производные продукты, продавать, изменять, публиковать, распространять или предоставлять третьим лицам доступ к любой графике, содержанию, информации или данным в этом руководстве без явного письменного согласия НИИМА ПРОГРЕСС и можете использовать такую информацию только для работы вашего программного обеспечения. Информация и данные в этом руководстве являются ценным активом НИИМА ПРОГРЕСС и были разработаны путем значительных затрат труда, времени и денежных средств и являются результатом собственного выбора, координации и организации со стороны НИИМА ПРОГРЕСС.

ТОРГОВЫЕ ЗНАКИ – НИИМА ПРОГРЕСС являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками НИИМА ПРОГРЕСС. Windows® - это зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft; Словесный знак Bluetooth® принадлежит Bluetooth SIG, Inc.

Названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ – ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, ПРИСОЕДИНЕННОМ К ПРОДУКТУ, ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ДРУГИХ ГАРАНТИЙ НЕТ. НИИМА ПРОГРЕСС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИИМА ΠΡΟΓΡΕСС И EΕ **ДИСТРИБЬЮТОРЫ** HE НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛИ РЕДАКЦИОННЫЕ ОШИБКИ ИЛИ УПУЩЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ИМ ПРОДУКТЕ; НИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ возникшие В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, или ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО МАТЕРИАЛА. ТАКИЕ УБЫТКИ ВКЛЮЧАЮТ, НО МОГУТ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ПОТЕРЕЙ ВРЕМЕНИ, ПОТЕРЕЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ДАННЫХ, ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ЭКОНОМИИ ИЛИ ДОХОДА ИЛИ ПОТЕРЕЙ ИСПОЛЬЗОВУЕМОГО ПРОДУКТА. КРОМЕ ТОГО, НИИМА ПРОГРЕСС НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗАМЕНЯЮЩИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРЕТЕНЗИЙ ДРУГИХ ЛИЦ, НЕУДОБСТВА ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСХОДЫ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НИИМА ПРОГРЕСС НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕВЫШАЮЩИЕ ЦЕНУ ПОКУПКИ ПроГеоГНСС.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ – Использование любых компьютерных программ или программного обеспечения, поставляемых НИИМА ПРОГРЕСС или загруженных с веб-сайта НИИМА ПРОГРЕСС («Программное обеспечение») в отношении приемников НИИМА ПРОГРЕСС означает принятие настоящих Положений и условий настоящего Руководства и согласие соблюдать эти Положения и Условия. Пользователю предоставляется личная, неисключительная, непередаваемая лицензия на использование такого Программного обеспечения в соответствии с настоящим Соглашением на условиях, изложенных здесь, и в любом случае только с одним компьютером. Вы не имеете права уступать или передавать Программное обеспечение или настоящую лицензию без явного письменного согласия НИИМА ПРОГРЕСС. Данная лицензия действительна до прекращения ее действия.

Вы можете прекратить действие лицензии в любое время, уничтожив Программное обеспечение и Руководство. НИИМА ПРОГРЕСС может прекратить действие лицензии, если вы не соблюдаете какое-либо из Положений или условий. Вы соглашаетесь уничтожить Программное обеспечение и руководство после прекращения использования вами программного обеспечения. Все права собственности, авторские права и другие права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение принадлежат НИИМА ПРОГРЕСС. Если эти условия лицензии неприемлемы, верните программное обеспечение и руководство.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - Настоящее Руководство, его содержимое и Программное обеспечение (совместно именуемые «Конфиденциальная информация») являются конфиденциальной и частной собственностью НИИМА ПРОГРЕСС. Вы соглашаетесь соблюдать конфиденциальную информацию НИИМА ПРОГРЕСС с осторожностью не менее строгой, чем та, которую вы бы использовали для защиты своих наиболее ценных коммерческих секретов. Ничто в этом параграфе не ограничивает вас в раскрытии Конфиденциальной информации вашим сотрудникам, если это может быть необходимо или целесообразно для работы ПроГеоГНСС. Такие сотрудники также обязаны сохранять конфиденциальность информации. В случае, если Вы по закону вынуждены раскрыть какуюлибо Конфиденциальную информацию, вы должны немедленно уведомить об этом НИИМА ПРОГРЕСС, чтобы она могла запросить соответствующее средство правовой защиты.

ВЕБ-САЙТ; ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ – На веб-сайте НИИМА ПРОГРЕСС (или на любом другом веб-сайте) или в любой другой рекламе или литературе НИИМА ПРОГРЕСС не содержится никаких заявлений, сделанных сотрудником или независимым подрядчиком об изменениях НИИМА ПРОГРЕСС настоящих Условий (включая лицензию на программное обеспечение, гарантию и ограничения ответственности).

РАЗНОЕ – Вышеуказанные Условия и положения могут быть дополнены, изменены, заменены или отменены НИИМА ПРОГРЕСС в любое время. Вышеуказанные Условия регулируются и толкуются в соответствии с законами Российской Федерации. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В следующих разделах представлена информация о соответствии данного продукта государственным нормам.

КОПИИ ЭКРАНА

В данном руководстве приведены примеры снимков (копий) экрана. Реальный экран может немного отличаться от приведенного образца. Экран зависит от используемого Вами приемника, используемой операционной системы и сделанных настроек. Это нормально и не может быть поводом для беспокойства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас возникла проблема и Вы не можете найти необходимую информацию в документации по продукту, обратитесь к своему дилеру. Или запросите техническую поддержку, используя сайт НИИМА ПРОГРЕСС. Чтобы связаться со службой поддержки клиентов НИИМА ПРОГРЕСС, напишите письмо с вопросом в службу поддержки.

ВВЕДЕНИЕ

Программа ПроГеоГНСС предназначена для настройки приемника ПроГео (как тонкой, так и общей). Разработан общий пользовательский интерфейс, основанный на реализации настройки приемников НИИМА ПРОГРЕСС (далее ПроГео), Javad GNSS (далее Javad) и SinoGNSS от ComNav Technology Ltd (далее Sino).

Приложение представлено для трех основных операционных систем: Windows (10), Linux (Ubuntu 22.04), Mac OS (на данный момент только в виде запуска из среды разработки). Пользовательский интерфейс разработан таким образом, что создание мобильного приложения на платформе Android, не вызовет кардинальной переделки и дополнительного изучения.

Руководство не подразумевает описание протоколов обмена данными с приемниками, поэтому работа требует определенных знаний от Пользователя.

ГЛАВА 1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

1.1 Особенности управления

Все панели экранов построены на прокручивающихся вертикально элементах управления. «Свайп» (зажатая левая кнопка мыши + движение вверх / вниз) или колесо мыши открывают дополнительную область, если она присутствует.

Выбор параметра, у которого справа от имени присутствует пиктограмма со стрелкой

вправо 2, осуществляется нажатием на область с текстом или пиктограммой. После чего панель "сдвинется" влево, и появится экран выбора параметра.

Вернуться к параметрам можно двумя способами: выбрать (нажать) интересующее значение

из списка или выйти с вкладки без выбора по нажатию на стрелку 🥱 в верхнем левом углу экрана. Некоторые панели могут *закрываться* кнопкой Esc или нажатием кнопки мыши вне области панели (например, панель *Терминал*).

Для любого параметра приемника, который требует ввод значения с клавиатуры, запись происходит после одного из следующих действий:

- нажатие клавиши Enter;
- переход на другой элемент экрана посредством мыши или клавиатуры (потеря фокуса);
- переход на другой экран.

1.2 Общий вид

Окно приложения имеет классический вид и состоит из трех блоков:

- 1. Панель переключения экранов.
- 2. Основное тело экрана (экран).
- 3. Строка вывода информационных сообщений.

		ReCDU			- • ×
品 🏟 🔎				1	
Изм	ерения	Связь		Съемка	
Широта	55° 50' 36.423"C	Последовательный порт	\sim	База	\sim
Долгота	37° 32' 14.55"B	USB	\sim	Ровер	\sim
Высота, м	204.816	Bluetooth	\sim	Позиционирование	\sim
Решение	Автономное	ТСР	\sim	Антенна	\sim
HRMS, M	0.667	Проводная сеть	\sim	Питание	\sim
VRMS, M	0.927	Беспроводная сеть	\sim		
Скорость, м/с	0.012	Сервер	\sim		
PDOP	0.802380	Клиент	\sim		
HDOP	0.391937				
VDOP	0.554757				
Дата	06.02.2024				
Время	07:33:14				
				2	
Перезагруз	ка приемника				
		Javad приемник обнаружен			3

Рисунок 1 – Окно приложения

1.2.1 Панель переключения экранов

Количество кнопок переключения может меняться как от состояния соединения с приемником, так и от типа приемника.

Неизменными являются две, которые представлены на панели всегда: Соединение с приемником (крайняя левая) и Дополнительная информация (крайняя правая).

Любая кнопка имеет два основных состояния:

«Отжата» – экран не является текущим видимым, цвет контура и пиктограммы «светлый», цвет фона «темный»
\$ «Нажата» - экран является текущим видимым, цвет пиктограммы «темный», цвет фона «светлый»

Соединение с приемником

В зависимости от наличия / отсутствия соединения с приемником и от типа соединения кнопка содержит одну из четырех пиктограмм:



Соединение с приемником отсутствует



	Параметры приемника, съемки, профили работ, информация об измерении и т. д.
>_	Терминал. Ручной ввод команд, отображение вывода приемника.
CISED)	Информация о спутниках, видимых приемником.
	Файловая система приемника (только Javad)
*	Инструменты (только ПроГео)

Дополнительная информация

Содержит информацию, о версии программы, выбор языка программы и т. д.

1.3 Строка вывода информационных сообщений

Информация, выделенная красным цветов, сообщает об ошибке, возникшей в процессе работы. Чаще всего ошибки возникают во время соединения с приемником или скачивании файлов. Синий цвет сообщения говорит об его нейтральности, информативности. Большинство сообщений об ошибке исчезает после какого-либо успешного действия (например, соединение с приемником). Также панель можно очистить вручную щелчком по ней левой кнопки мыши.

ГЛАВА 2. ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ

2.1 Соединение с приемником

При первом запуске программы, когда приложение использует настройки по умолчанию, экран соединения с приемником будет выглядеть приблизительно так, как показано на рисунке 2.

		ReCDU	-	• ×
×*				
Новое соединение		Информация о приемнике Недавние соединения		
♀ ≫ 品				
Порт	ttyS0 ಿ			
Изготовитель	нет			
Серийный номер	нет			
Расположение	/dev/ttyS0			
Описание	нет			
Скорость	115200 0			
Биты данных	8 0			
Четность	No 0			
Стоповые биты	1 0			
Управление потоком	No 0	Последнее соединение		
ttyS0 {115200, 8, No, 1, No}				
		nJL		

Рисунок 2 – Первый запуск программы

На экране представлена следующая информация:

- Новое соединение
- Текущее / Последнее соединение
- Информация о приемнике
- Недавние соединения

2.1.1 Новое соединение

Панель позволяет осуществить настройку подключения к приемнику по последовательному порту, Bluetooth или по сети. Переключение типа соединения осуществляется через элементы графического интерфейса панели, где каждая пиктограмма соответствует определенному типу подключения.

Изменения любого параметра отображаются на кнопке *Соединения* в нижней части панели. При нажатии на эту кнопку программа будет пытаться соединиться с приемником по заданным параметрам, что позволит определить, является ли он приемником ПроГео, Javad или Sino.

Параметры любого успешного соединения сохраняются и отображаются на панелях *Текущее / Последнее соединение* и *Недавние соединения*.

Последовательный порт

Внимание! Имена портов при работе в различных операционных системах отличаются.

Новое соедин	нение	Новое соединение
∲ ≫ 品		
Порт	ttyUSB0 0	🦙 Порт
Изготовитель	Prolific Technology Inc.	ttyUSB0
Серийный номер	нет	ttyS0
Расположение	/dev/ttyUSB0	
Описание	USB-Serial Controller D	
Скорость	115200 0	
Биты данных	8 ≎	
Четность	No 🗘	
Стоповые биты	1 ≎	
Управление потоком	No 🤤	
ttyUSB0 {115200, 8, No,	1, No}	ttyUSB0 {115200, 8, No, 1, No}

Рисунок 3 – Параметры порта ttyUSB0

На рисунке 3 показано имя порта ttyUSB0, к которому подсоединен Sino приемник в системе Linux. Под Windows это имя будет другим, например, COM5.

Некоторую информацию об устройстве по выбранному порту можно увидеть ниже в панели: изготовитель, серийный номер, расположение (идентификация в операционной системе), описание.

В основном параметры подключения ограничиваются пятью основными параметрами:

- скорость (baud rate: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200);
- биты данных (data bits: 5, 6, 7, 8);
- четность (parity: No, Even, Odd, Space, Mark);
- стоповые биты (stop bits: 1, 1.5, 2);
- управление потоком (flow control: No, Hardware, Software).

На практике параметры порта имеют значения по умолчанию и обычно не меняются.

2.1.2 Bluetooth-соединение

Новое соединение	Новое соединение
1 № №	😲 🧚 🔒
	K8 BLE 04:EE:03:6E:21:35
	TRIUMPH3 00003 (931,,) 98:07:2D:6B:1F:97
Сканировать	Сканирование
Тип подключения не задан	TRIUMPH3 00003 (931")

Рисунок 4 – Параметры Bluetooth - соединения

Поиск ближайших Bluetooth -устройств запускается нажатием кнопки *Сканировать* и не включается автоматически при активации закладки.

Надпись *Сканирование*... означает, что система находится в процессе поиска Bluetooth устройств. Повторное нажатие на кнопку в этом состоянии поиск прерывает.

Программное обеспечение поддерживает поиск классических Bluetooth -устройств, а также устройств с технологией низкого энергопотребления (Bluetooth Low Energy, BLE).

Устройство идентифицируется двумя параметрами: имя и адрес.

Внимание! Имена одних и тех же устройств при сканировании под Windows и Linux могут незначительно отличаться.

При выборе интересующего устройства и попытки к нему подключиться, сканирование отключать необязательно. Последнее выбранное устройство сохраняется в настройках и при последующем запуске программы достаточно нажать на кнопку соединения без необходимости запускать сканирование (при условии, что приемник находится в границах Bluetooth-видимости).

Обращаем внимание, что для некоторых приемников Javad при работе под операционной системой Linux возможна ситуация, когда сохраненный ранее адрес будет отличаться от фактического. В этому случае, необходимо вручную удалить спаренное ранее устройство из *Списка Bluetooth-устройств* операционной системы и заново запустить сканирование.

2.1.3 Текущее соединение

После удачного соединения появляется различная техническая информация о текущем приемнике (верхняя панель) и информация о текущем типе соединения (нижняя панель).



Рисунок 5 – Параметры текущего соединения приемника

На панели *Текущее соединение* находится выключатель, при нажатии на который текущее соединение разрывается, если по какой-либо причине необходимо приостановить связь с приемником.

Повторное действие активирует последнее удачное соединение. Удачное соединение через *Новое соединение* или *Недавние соединения* заменяет текущее и последнее соединение на новое. Если попытка соединения оказалась неудачной, то информация на нижней панели не изменится.

2.1.4 Недавние соединения

Информация о любом удачном соединении автоматически добавляется в список *Недавние соединения*, если уже не присутствует там. Эта информация идентична той, что отображается на кнопке соединения из раздела *Новое соединение*.

Недавние соединения
$\overline{\otimes}$
Bluetooth
K8 BLE
Сеть
192.168.30.245:29
192.168.30.232:8002
192.168.30.220:8002
Последовательный порт
ttyUSB0 {115200, 8, No, 1, No}
ttyACM0 {115200, 8, No, 1, No}
192.168.30.245:29

Рисунок 6 – Недавние соединения

Неиспользуемую или устаревшую запись можно удалить, выбрав ее из списка и нажав на



Для соединения также необходимо выбрать интересующую запись из списка и нажать на кнопку снизу.

2.2 Параметры приемника

2.2.1 ПроГео

На данный момент firmware приемника находится в активной разработке, поэтому некоторые параметры представлены в обобщенном, исключительно информативном виде.

H 🌣 🔎 🔊						%
Измерения			Порть	bl	Параметры	
Широта	55° 50' 36.4344"C	Сообщение		Период, с	Сообщения	
Долгота	37° 32' 14.6544"B		P1		Последовательный по	орт
ысота, м	189.743	GGA		1	ТСР	
ешение	Автономное	ZDA		1	Базовая станция	
RMS, м	1.020	GSV		1	Спутники	
PDOP	1.100		P2			
IDOP	0.500	RT3_1006		1		
Іспользуется спутников	9+7	RT3_1033		1		
ремя с последней коррекции, с		RT3_1077		1		
) базовой станции		RT3_1087		1		
зимут, °	0	RT3 1097		1		
корость, м/с	0.097	RT3 1117		1		
ремя (UTC)	05:13:03	RT3 1127		1		
Цата (UTC)	27/12/2024		P3			
		GGA		1		

Рисунок 7 – Параметры приемника ПроГео

Имеется три раздела:

- Измерения
- Порты
- Параметры

Измерения

Измерения

Широта	55° 50' 36.4560"C
Долгота	37° 32' 14.5968"B
Высота, м	188.114
Решение	Автономное
RMS, м	0.620
PDOP	0.900
HDOP	0.500
Используется спутников	9+7
Время с последней коррекции, с	
ID базовой станции	
Азимут, °	2
Скорость, м/с	0.086
Время (UTC)	04:07:44
Дата (UTC)	27/12/2024

Рисунок 8 – Вид окна Измерения для ПроГео

Информация о текущих измерениях берется из NMEA сообщений (GGA, GSA, GST, VTG, ZDA).

Порты

	Порты		
Сообщение		Период, с	
	P1		
GGA		1	
ZDA		1	
GSV		1	
	P2		
RT3_1006		1	
RT3_1033		1	
RT3_1077		1	
RT3_1087		1	
RT3_1097		1	
RT3_1117		1	
RT3_1127		1	
	P3		
GGA		1	

Рисунок 9 – Вид окна Порты для ПроГео

На панели отображаются все порты приемника, в которые на данный момент приходят сообщения с заданной периодичностью.

Таблица группируется по портам (P1, P2 ...). Каждое сообщение из списка можно отменить соответствующим выключателем. Выключатель группы заканчивает вывод всех сообщений на данном порту. Включить обратно сообщения с данной панели нельзя, для этого предназначен блок *Сообщения* с панели *Параметры*.

Параметры



Рисунок 10 – Вид окна Параметры для ПроГео

Сообщения

	Сообщения	^		Сообщения ^		
R			Порт		P6 >	
Порт	P6	>	Период, с		1 >	
Период, с	1	>	Сообщения	GGA, GSA, RT3_100	2, RT3_1033 >	
Сообщения	< Het >	>		Отправить		

Рисунок 11 – Вид окна Сообщения для ПроГео

В этом блоке можно настроить отправку на определённый порт набора сообщений с заданной периодичностью. Ниже на рисунке показаны наборы сообщений для NMEA и RTCM 3.Х групп. Кнопка с пиктограммой "ластика" снимает выбор со всех сообщений.

После посылки сообщений в выбранный порт кнопкой *Отправить*, обновится информация на панели *Порты*.

\$	Сообщения			
Имя	Описание			
	NMEA			
GGA	Информация о фиксированном решении			
VTG	Скорость и курс относительно земли			
GLL	Данные широты и долготы			
ZDA	UTC дата и время			
GSA	Общая информация о спутниках			
GSV	Детальная информация о спутниках			
RMC	Рекомендованный минимальный набор GPS дан			
GST	Статистика ошибок позиционирования			
	RTCM 3.X			
RT3_1001	Данные GPS-наблюдений по L1			
RT3_1002	Расширенные данные GPS- наблюдений по L1			
RT3_1003	Данные GPS-наблюдений по L1/ L2			
RT3_1004	Расширенные данные GPS- наблюдений по L1/L2			

Рисунок 12 – Вид окна после обновления информации на панели Порты

Последовательный порт

Последовательный порт	^
Порты	
10,9,8,0,0,0	
12,9,8,0,0,0	
13,9,8,0,0,0	

Рисунок 13 – Вид окна Последовательный порт для ПроГео

Жирным шрифтом выделяется текущий порт подключения.

TCP

тср	^
Порты	
1,P1:10000,TCP,1,1,0.0.0,0PENED,3,0,0	
2,P2:10001,TCP,1,1,0.0.0,0PENED,5,0,0	
3,P3:10002,TCP,1,1,0.0.0,0PENED,9,0,0	
4,P4:10003,TCP,1,1,0.0.0.0,OPENED,13,0,0	
5,P5:10004,TCP,1,1,0.0.0.0,OPENED,17,0,0	
6,P6:10005,TCP,1,1,0.0.0.0,OPENED,21,1,751	
7,P7:10006,TCP,1,1,0.0.0.0,OPENED,25,0,0	



Жирным шрифтом выделяется текущий порт подключения.

2.2.2 Sino

				ReCDU		E
¥ 🌣 🔎						
Измерени	я		Текущие со	общения	Параметры	
Широта	55° 50' 36.445"C	Имя	Тип Тригге	ер Период, Сдвиг,	Сообщения	
Долгота	37° 32' 14.607"B		COM	13	Порты	
Высота	183.151	BESTPOS	BINARY ONTIME	1.000	База	
Тип позиции	FIXEDPOS	GPYBM	ABBASCII ONTIME	1.000	Сырые данные	
Статус решения	SOL_COMPUTED	BESTVEL	BINARY ONTIME	1.000		
σ, широта	0.0847	TIME	BINARY ONTIME	1.000		
σ, долгота	0.0847	SATMSG	BINARY ONTIME	1.000		
σ, высота	0.11	GPNAV	ABBASCII ONTIME	1.000		
D базовой станции			COM	14		
Differential age, s	0	BESTPOS	BINARY ONTIME	1.000		
Solution age, s	65958	GPYBM	ABBASCII ONTIME	1.000		
Отслеживаемые спутники	33	BESTVEL	BINARY ONTIME	1.000		
Спутники, участвующие в ре	шении 33	TIME	BINARY ONTIME	1.000		
Скорость, м/с	0.00544 (0.00364, -0.00404)	PSRDOP	BINARY ONTIME	1.000		
GDOP	1.05909	SATMSG	BINARY ONTIME	1.000		
PDOP	0.928855	GPNAV	ABBASCII ONTIME	1.000		

Рисунок 15 – Параметры приемника Sino

Информационная панель приемника Sino выводит данные по трем основным параметрам: измерения, текущие сообщения и параметры.

Измерения

Информационная панель Измерения отображает основные параметры текущего состояния приемника.

Широта, дол высота	<i>лгота,</i> текуш	ие координаты приемника в системе координат WGS84
Тип позиции	парам	етр может принимать следующие значения:
	•	NONE – нет решения (No solution)
	•	FIXEDPOS - позиция зафиксирована командой FIX POSITION (Position has been fixed by the FIX POSITION command)
	•	SINGLE - автономное решение, позиция текущей эпохи (single point position)
	•	PSRDIFF - дифференциальное решение по псевдодальностям (ppeudorange differential solution)
	•	SBAS - решение по коррекциям с SBAS (Solution calculated using corrections from an SBAS)

- NARROW_FLOAT плавающее решение по narrow-lane методу разрешения неоднозначности (floating narrow-lane ambiguity solution)
- FIX_DERIVATION фиксированное решение (Derivation solution)
- WIDE_INT целочисленное решение, по wide-lane методу разрешения неоднозначности (Integer wide-lane ambiguity solution)
- NARROW_INT целочисленное решение по narrow-lane методу разрешения неоднозначности (Integer narrow-lane ambiguity solution)
- SUPER_WIDE_LANE решение по super wide-lane методу (Super wide-lane solution)
- OMNISTAR_HP позиционное решение (Positioning solution)
- PPP_CONVERGING решение, основанное на данных с сервисов коррекции TerraStar-C, TerraStar-C PRO или TerraStar-X (Converging TerraStar-C, TerraStar-C PRO or TerraStar-X solution)
- РРР решение, основанное на данных метода получения высокоточных координат (Converged PPP solution)
 РРР (Precise Point Positioning) - метод получения высокоточных координат (в плане и по высоте) местности сантиметровой точности с помощью глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)
- OPERATIONAL решение по точности в пределах UAL ограничений (Solution accuracy is within UAL operational limit).
 UAL (User Accuracy Levels) - пользовательские пороги стандартных отклонений, которые используются для определения приемлемости решения
- WARNING решение по точности вне пределах UAL ограничений, но внутри дополнительно установленных границ для приемлемого результата (Solution accuracy is outside UAL operational limit but within warning limit)
- OUT_OF_BOUNDS решение по точности вне UAL ограничений (Solution accuracy is outside UAL limits)
- DOPPLER_VELOCITY скорость, рассчитанная на основе мгновенных измерений частоты Доплера (Velocity computed using instantaneous Doppler)

Статус решения параметр может принимать следующие значения:

• SOL_COMPUTED - решение вычислено (Solution computed)

	 INSUFFICIENT_OBS - недостаточно наблюдений (Insufficient) 		
	observations)		
	• COLD_START - система в «холодном старте» (Not yet		
	converged from cold start)		
	• INVALID_FIX - позиция, заданная командой FIX position		
	некорректна (The fixed position, entered using the FIX position		
	command, is not valid)		
σ (широта, долгота,	среднеквадратичное отклонение		
высота)			
ID базовой станции	идентификатор базовой станции, с которой приходят поправки		
Differential age, s	время, прошедшее с момента получения последней поправки		
Solution age, s	время, прошедшее с момента получения последнего решения		
Отслеживаемые	общее количество спутников, отслеживаемое приемником		
СПУТНИКИ			
Спутники,	количество спутников, используемое для вычисления позиции		
участвующие в			
решении			
Скорость, м/с	общая (горизонтальная, вертикальная) скорость		
GDOP, PDOP	GDOP (Geometric Dilution of Precision) - мера точности определения		
	местоположения с помощью глобальной навигационной		
	спутниковой системы (GNSS).		
	PDOP (Position Dilution of Precision) - мера точности определения		
	местоположения с помощью глобальной навигационной		
	спутниковой системы (GNSS).		
Дата, Время	дата и время приемника в UTC		

Текущие сообщения

Панель содержит список сообщений по различным портам, которые заказаны в данный момент в приемнике. В общем случае сообщение состоит из:

Имя	индентификатор сообщения, заказанного на порту
Тип	 Может принимать следующие сообщения: ASCII - текстовое представление ответа на запрос ABBASCII - текстовое представление ответа, дополненное различной дополнительной информацией для удобства чтения пользователем
	 BINARY - бинарное представление ответа
Триггер	Может принимать следующие сообщения:

- ONTIME задает периодичность, с которой приходит ответ на команду, обязательно содержит период, сдвиг может отсутствовать (по умолчанию равен 0)
- ONCHANGED в первый раз приходят соответствующие данные обо всех валидных спутниках, в дальнейшем - те данные, которые изменились
- ONTRACKED в первый раз приходят соответствующие данные обо всех валидных спутниках, в дальнейшем - данные спутников, которые стали отслеживаться

Период	время в секундах, используется с триггером ONTIME
Сдвиг	время в секундах, должно иметь значение меньше значения периода

Каждое сообщение из списка можно отменить соответствующим выключателем. Выключатель с графической панели заканчивает вывод всех сообщений. Включить обратно сообщения с данной панели нельзя, для этого предназначен блок *Сообщения* с панели *Параметры*.

Параметры

Панель параметры состоит из следующих блоков:

- Сообщения
- Порты
- База
- Сырые данные

Сообщения

	Сообщения ^		Сообщения ^
Порт	COM3 0	Порт	COM1 0
Тип	BINARY 0	Тип	BINARY 0
Триггер	ONTIME 0	Триггер	ONTIME 0
Период, с	1.0 0	Период, с	1.0 0
Сдвиг, с	0.0 0	Сдвиг, с	0.0 0
Сообщения	< не выбрано > ≎	Сообщения	BD2EPHEM, GPGGA, BESTVEL, RTCM1005, RTCM1007 [‡]
			Отправить

Рисунок 16 – Вид панели Сообщения при работе с приемников Sino

Блок *Сообщения* позволяет послать в выбранный порт набор сообщений с одинаковыми параметрами (тип, триггер и т. д.).

На рисунке 9 показаны сообщения, для удобства поиска выделенные в четыре группы: Эфемериды, NMEA, RTCM 3.X и Разное.

\$	Сообщения			
Имя	мя Описание			
	Emphemeris			
BD2EPHEM	BD2 эфемериды			
BD3EPHEM	BD3 эфемериды			
BD2RAWALM	Альманах сырых данных с BDS			
BD2RAWEPH EM	Сырые данные BD2 эфемерид			
GLOEPHEME RIS	Декодированные эфемериды ГЛОНАСС			
gloraweph Em	Сырые данные ГЛОНАСС эфемерид			
GPSEPHEM	GPS эфемериды			
galepheme Ris	Галилео эфемериды			
RAWALM	Альманах сырых данных с GPS			
RAWEPHEM	Сырые данные GPS эфемерид			
	NMEA			
GPGGA	Информация о фиксированном решении			
GPGLL	Данные широты и долготы			
GPGSA	Общая информация о спутниках			

Рисунок 17 – Вид панели Сообщения

После посылки сообщений в выбранный порт кнопкой *Отправить*, обновится информация на панели *Текущие сообщения*.

Порты				
Порт	Rx	Тх	Ответ	
COM1	COMPASSNAV 0	COMPASSNAV 0	ON 0	
COM2	COMPASSNAV 0	COMPASSNAV 0	ON 0	
COM3	COMPASSNAV 0	COMPASSNAV 0	ON 0	
COM4	COMPASSNAV 0	COMPASSNAV 0	ON 0	
USB	COMPASSNAV 0	COMPASSNAV 0	ON 0	
Общий вы	ыбор для Rx и Tx режим	10B		

Порты

Рисунок 18 – Вид панели Порты

Устанавливает режимы приема/передачи по портам приемника. Поле *Ответ* выключает работу по порту. Переключатель *Общий выбор для Rx и Tx режимов* позволяет задать один и тот же режим для приема и передачи после изменения одного из полей.

Режимы приема/передачи:

COMPASSNAV	ComNav команды и логирование
AUTO	автоматическое переключение между RTCM, RTCMV3 и CMR
RTCM	Radio Technical Commission for Maritime Services - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС)
CMR	Compact Measurement Record - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС).
NMEA	National Marine Electronics Association - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС)
NONE	порт не активен
GENERIC	без ограничений
RTCMV3	Radio Technical Commission for Maritime Services version 3 - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС)
RTCMNOCR	Radio Technical Commission for Maritime Services - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС) без завершающих специальных символов CR/LF
RTCA	Radio Technical Commission for Aeronautics - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС)
NOVATELBINARY	бинарные сообщения Novatel
CDGPS	PS C/A-code - формат передачи корректирующей информации спутниковой системы навигации (ГНСС)
IMU	inertial measurement unit - в качестве источника поправок используется инерционный измерительный блок
TCOM1	автопоиск коррекций по заданному диапазону
TCOM2	автопоиск коррекций по заданному диапазону
ТСОМЗ	автопоиск коррекций по заданному диапазону

Для текущего порта выходной (Tx) режим всегда Generic, несмотря на то, что выставлено.

База

Позиция			Coo	бщения			
Широта	55° 20′ 6.445″ C ≎	Fix Position		DI	EFAULT		\triangleright
Долгота	37°31′4.607″B≎		Порт	Имя	Триггер	Период, с	Сдвиг, с
Высота, м 183.151			COM1	RTCM1005	ONTIME	5.0	0.0
RefAutoSetup ON	RefAutoSetup OFF	Fix Auto	COM1	RTCM1074	ONTIME	1.0	0.0

Рисунок 19 – Вид панели База

Устанавливает приемник в режим *Базы*. Тип позиции и статус решения отображаются на панели *Измерения*, которые могут принимать следующие значения:

Fix Position	устанавливает пользовательские координаты		
Fix Auto	устанавливает координаты автоматические		
RefAutoSetup ON/OFF	авторежим		
Сообщения	список содержимого профайла с сообщениями. Профайлы представляют собой текстовые файлы в формате Json и располагаются рядом с исполняемым файлом в папке profiles/sino/base. Пользовательские профайлы должны находиться в этой папке.		

В программе список профайлов вызывается кнопкой 🗁 на панели иснтрументов.

Кнопкой ≥ сообщения отправляются в приемник.

Сырые данные

Общее					
Угол возвышения, ° 10.0					
Сообщения					
PL	LUSGLO		\triangleright		
Имя	Триггер	Период, с	Сдвиг, с		
RANGECMP	ONTIME	1.0	0.0		
RAWEPHEM	ONCHANGED				
BD2RAWEPHEM	ONCHANGED				
GLORAWEPHEM	ONCHANGED				
RAWALM	ONTIME	2.0			
	ышения, ° Coo Pl Имя RANGECMP RAWEPHEM BD2RAWEPHEM GLORAWEPHEM RAWALM	Общее сообщения,° Сообщения	Общее ышения,° ССОБЩЕНИЯ ССОБЩЕНИЯ СОСБЕО КАМЯ Триггер Лериод, С Памаернем ОЛТІМЕ 1.0 КАШЕРНЕМ ОЛСНАЛВЕР ВD2RAWEPHEM ОЛСНАЛВЕР КАША ОЛТІМЕ 2.0		

Рисунок 20 – Вид панели Общее

Включает сообщения, содержащие сырые данные, декодированные альманахи и эфемериды ГНСС спутников. Это файлы (профайлы, шаблоны, предустановленные файлы и т.п.) с набором данных, с помощью которых формируются определенного вида команды (сообщения) для пакетной посылки в приемник. Эти сообщения отображаются в читаемом виде. Профайлы представляют собой текстовые файлы в формате Json и располагаются рядом с исполняемым файлом в папке profiles/sino/rawdata. Пользовательские профайлы должны находиться в этой папке.

В программе список профайлов вызывается кнопкой 🗁 на графической панели.

Кнопкой ≥ сообщения отправляются в приемник.

2.2.3 Javad

H 🗘 >_ 🔊 🕒			
Измерения	Связь	Съемка	
Широта 55° 50' 36.44"С	Последовательный порт \sim	База 🗸 🗸	
Долгота 37° 32' 14.57"В	USB 🗸	Ровер 🗸 🗸	
Высота, м 201.122	Bluetooth \sim	Позиционирование 🗸 🗸	
Решение Автономное	тср ^	Антенна 🗸 🗸	
НRMS, м 0.556	Порт а >	Питание 🗸 🗸	
VRMS, M 0.814	Режим входных данных Командный >		
Скорость, м/с 0.005	Исходящие сообщения Пользовательский >		
PDOP 1.067473	Режим выходных данных стандартный		
HDOP 0.467103	Эхо порт /dev/null		
Передача данных	Клиент		
Порт Тип База ПВ ПС ИС КС ЗД ПР	Порт а >		
tcpcl/a RTCM 3.0 0000 999 0 0 100 0.00 0.00	Режим входных данных RTCM 3.x >		
	Исходящие сообщения Нет >		
Output			
Перезагрузка приемника	Попт а >		
Javad приемник обнаружен			

Рисунок 21 – Параметры приемника Javad

Информационная панель приемника Javad выводит данные по следующим основным

параметрам:

- 1. Измерения
- 2. Передача данных
- 3. Связь
- 4. Съемка

Всю информацию о параметрах приемника Javad можно найти на сайте <u>www.javad.com</u> в документе описания протокола GREIS.

Измерения

Основные параметры состояния приемника:

Широта, долгота, высота	текущие координа	гы приемника в системе коорди	нат WGS84
Решение	автономное, фиксированное	код-дифференциальное,	плавающее,
HRMS, VRMS	указано в метрах		
Скорость, м/с			
PDOP, HDOP, VDOP			
Дата, Время	дата и время приемника в системе UTC		

Передача данных

Панель является динамической и появляется только тогда, когда на каких-либо портах входные данные выставлены в режим поправок. При наведении мышью на некоторые заголовки таблицы появляются всплывающие подсказки (*Tooltips*)

Πορτ	Может принимать следующие значения:
	 Последовательный (а d)
	• TCP (a e)
	• ТСР клиент (a, b)
	• USB (a)
	Bluetooth (a, b)
	• CAN (a)
Тип	Может принимать следующие значения:
	• RTCM 2.x
	• RTCM 3.0
	• CMR
	• JPS
	• SISNet
	• Auto
ID Базовой станции	идентификатор базовой станции, с которой приходят поправки
Прошедшее время, с	время, прошедшее с последнего полученного
(ПВ, ET)	сообщения
Полученные сообщения (ПС, RM)	количество полученных сообщений

Испорченные сообщения (ИС, СМ)	количество поврежденных сообщений
Качество связи, % (КС, LQ)	качество канала связи
Задержка канала связи, с (ЗД, LT)	задержка канала связи
Период, с (ПР, ОР)	период отправки поправок базовой станцией

Связь

Панель *Связь* позволяет осуществить настройку параметров приемника, отвечающих за связь с ним.

Основные подгруппы для настройки:

- Последовательный порт
- USB
- Bluetooth
- TCP
- Проводная сеть (LAN)
- Беспроводная сеть (WLAN)
- Сервер
- Клиент

Последовательный порт

Последовательный порт 💦 🔨		
Порт	a 🗸	
Режим входных данных	Командный 👻	
Исходящие сообщения	Нет 🗸	
Скорость	115200 -	
Rts/Cts протокол		
Rts		
Cts	нет	
Биты данных	8 -	
Стоповые биты	1 •	
Четность	No -	
Режим выходных данных	стандартный	
Эхо порт	/dev/null	

Рисунок 22 – Окно настройки последовательного порта приемника Javad

Глава 2. Экранные формы

Порт	список последовательных портов приемника
Режим	Может принимать следующие значения:
ВХОДНЫХ ЛАННЫХ	• Командный
	• Эхо
	• JPS
	RTCM 2.x
	• RTCM 3.x
	CMR/CMR3
	SISNet
	• GBAS/GRAS
	• Автоматически
	• Нет
	• DTP
	• PPP
Исходящие	Может принимать следующие значения:
сообщения	 RTCM3 MSM3 - rtcm3/{1073:1,1083:1,1093:1,1113:1,1123:1,1006:10,1008:10,1033:10}
	• CMR Plus - cmr/{10:1,0:1,9:10}
	 DGPS (часть) - rtcm/{9:1,34:1,3:10}
	 RTCM3 MSM4 (короткий) - rtcm3/{1074:1,1084:1,1094:1,1124:1,1006:10,1008:10}
	 RTCM3 MSM4 - rtcm3/{1074:1,1084:1,1094:1,1104:1,1114:1,1124:1,1006:10,1008:10}
	 RTCM3 (минимальный) - rtcm3/{1003:1,1011:1,1006:10,1008:10,1033:10}
	• RTCM3 (полный) - rtcm3/{1004:1,1012:1,1006:10,1008:10,1033:10}
	• RTCM 2.0 (полный) - rtcm/{18:1,19:1,22:10,3:10}
	• RTCM 2.0 (только Cors) - rtcm/{20:1,21:1,22:10,3:10}
	• CMR - cmr/{10:1,0:1,1:10}
	• DGPS (полный) - rtcm/{1:1,31:1,3:10}
	 NMFA GGA – nmea/GGA

	• Нет
	• Пользовательский
Rts/Cts протокол	Request To Send / Clear To Send - механизм аппаратного управления потоком данных
Rts	Request To Send - запрос на отправку
Cts	Clear To Send - разрешение на отправку
Биты данных	принимает следующие значения: 5,6, 7, 8
Стоповые биты	принимает следующие значения: 1, 2
Четность	принимает следующие значения: No, Odd, Even, Forced odd, Forced even
Режим выходных данных	способ интерпретировать выходные данные с выбранного порта
Эхо порт	задает "эхо" порт, отображающий данные приходящие на текущий порт

USB

USB ^		
Порт	a 🗸	
Режим входных данных	Командный 🗸	
Исходящие сообщения	Нет 🗸	
Режим выходных данных	стандартный	
Эхо порт	/dev/null	

Рисунок 23 – Окно настройки USB-порта приемника Javad

Πορτ	список USB портов приемника
Режим входных данных	смотри подраздел <i>Последовательный порт</i>
Исходящие сообщения	смотри подраздел <i>Последовательный порт</i>
Режим выходных данных	способ интерпретировать выходные данные с выбранного порта
Эхо порт	задает "эхо"порт, отображающий данные приходящие на текущий порт

Bluetooth

Bluetooth ^			
Режим		-	
Автогенерация имени		-	
Имя	"TRIL	JMPH3 00003 (931")"	
пин			
Dave			
Гюрт	a		
Режим входных данных	Нет	•	
Исходящие сообщения	Нет	-	
Адрес устройства		00000000000	
Текущий адрес		"unknown"	
Текущий сигнал		unknown	
Режим выходных данных		стандартный	
Эхо порт		/dev/null	

Рисунок 24 – Окно настройки Bluetooth -порта приемника Javad

Режим	Bluetooth включен/выключен
Автогенерация имени	используется автогенерация имени Bluetooth - устройства
Имя	в случае выключенной автогенерации имени
	используется заданное пользователем
ПИН	ПИН код
Πορτ	список USB портов приемника
Режим входных данных	смотри подраздел Последовательный порт
Исходящие сообщения	смотри подраздел Последовательный порт
Адрес устройства	адрес Bluetooth-устройства, который позволяет
	соединиться к заданному порту
Текущий адрес	адрес Bluetooth-устройства, который в данный момент
	подсоединен к заданному порту
Текущий сигнал	уровень Bluetooth-сигнала на заданном порту
Режим выходных данных	способ интерпретировать выходные данные с
	выбранного порта
Эхо порт	задает «эхо» порт, отображающий данные приходящие
	на текущий порт

TCP

ТСР		
Порт	a 🗸	
Режим входных данных	Командный 👻	
Исходящие сообщения	Пользовательский 🗸	
Режим выходных данных	стандартный	
Эхо порт	/dev/null	
Clie	ent	
Порт	a 🗸	
Режим входных данных	Командный 👻	
Исходящие сообщения	Нет 🗸	
Out	put	
Порт	a 🗸	
Исходящие сообщения	Нет 👻	

Рисунок 25 – Окно настройки TCP портов приемника Javad

Πορτ	список ТСР портов приемника			
Режим входных данных	смотри подраздел <i>Последовательный порт</i>			
Исходящие сообщения	смотри подраздел <i>Последовательный порт</i>			
Режим выходных данных	способ интерпретировать выходные данные с выбранного порта			
Эхо порт	задает «эхо» порт отображающий данные приходящие на текущий порт			
Client	 Может принимать следующие значения: Порт - список портов приемника Режим входных данных - смотри подраздел Последовательный порт Исходящие сообщения - смотри подраздел Последовательный порт 			
Output	 Может принимать следующие значения: Порт - список портов приемника Исходящие сообщения - смотри подраздел Последовательный порт 			

Проводная сеть

Проводная се	еть л	DynDNS	
IP		Режим	0
IP адрес приемника	192.168.30.232	Состояние	нет
Шлюз по умолчанию	192.168.30.1	DNS имя приемника	"user.dyndns.org"
Маска подсети	255.255.255.0	Пользователь	"user"
Максимальная единица передачи (MTU)	1500	Пароль	"passwd"
МАС адрес	"00:18:d7:33:fa:00"	DNS	
DHCP клиент	0	DNS сервер по умолчанию	0.0.0.0
Текущий IP	192.168.30.232	Текущий DNS сервер	0.0.0.0

Рисунок 26 – Окно настройки проводной сети приемника Javad

Πορτ	список ТСР портов приемника		
Шлюз по умолчанию	шлюз для использования пакетов, не принадлежащих локальной сети		
Маска подсети	определяет маску подсети локальной сети, к которой подсоединяется приемник		
Максимальная единица передачи (MTU)	Maximum Transmission Unit - максимальный размер пакета данных для отправки		
МАС адрес	Media Access Control - уникальный идентификатор приемника в сети		
DHCP клиент	запрашивает у сервера параметры сетевой конфигурации с помощью DHCP-сообщений		
Текущий IP	текущий IP-адрес приемник в локальной сети		
Шлюз по умолчанию	дубликат		
DynDNS	Может принимать следующие значения:		
	• Режим		
	• Состояние		
	• DNS имя приемника		
	• Пользователь		
	• Пароль		

DNS

Может принимать следующие значения:

- DNS сервер по умолчанию
- Текущий DNS сервер

Беспроводная сеть

Беспроводная сеть 🔨		Точка доступа			
Режим		ID		"00:0	0:00:00:00:00"
Состояние	нет	SSID			
Ошибка IP	none	Текущий SSID			
IP адрес приемника	192.168.2.2	RSSI			unknown
Шлюз по умолчанию	192.168.2.1	Режим	W	EP/None	•
Маска подсети	255.255.255.192	Ключ 1			
Максимальная единица передачи (MTU)	1500	K			
МАС адрес	"00:18:d7:9f:02:20"	КЛЮЧ 2			
DHCP клиент		Ключ 3			
DHCP сервер		Ключ 4			

Рисунок 27 – Окно настройки беспроводной сети приемника Javad

Режим	включить/выключить WiFi модуль		
Состояние	текущее состояние WiFi модуля		
Ошибка	отображает ошибку подключения WiFi модуля		
IP	Может принимать следующие значения:		
	 IP адрес приемника 		
	• Шлюз по умолчанию		
	• Маска подсети		
	 Максимальная единица передачи (МТU) 		
	• МАС адрес		
	 DHCP клиент 		
	• DHCP сервер		
Точка доступа	Может принимать следующие значения: • ID		
	• SSID		
	• Текущий SSID		
	• RSSI		
	 Режим - WPA-PSK/WPA2-PSK, WEP/None 		
	• Ключ 1, Ключ 2, Ключ 3, Ключ 4 / Пароль		

Сервер

Сервер	~	NTP	
ТСР		Порт	
Порт	8002	Запросы	
Таймаут соединения	600	Ответы	
		Ошибка	
Режим TLS/SSL		РТР	
Базовый порт выходного потока	8010	Режим	
Время неактивного соелинения	600	Максимальное время RMS	1e-07
время неактивного соединения		Проверять время синхронизации	
Пароль ТСР/ГТР		Одношаговый режим	
FTP		Версия	1 •
Порт	21	Состояние порта	
	600	Состояние синхронизации часов	
Таймаут соединения		Текущая версия	

Рисунок 28 – Окно настройки Сервера приемника Javad

TCP	Может принимать следующие значения:		
	• Порт		
	• Таймаут соединения		
	• Режим TLS/SSL		
	 Базовый порт выходного потока 		
	• Время неактивного соединения		
	• Пароль TCP/FTP		
FTP	Может принимать следующие значения:		
	• Порт		
	• Таймаут соединения		
NTP	Может принимать следующие значения:		
	• Порт		
	• Запросы		
	• Ответы		
	• Ошибка		
PTP	Может принимать следующие значения:		
	• Режим		
	 Максимальное время RMS 		
	• Проверять время синхронизации		
	• Одношаговый режим		
	• Версия		
	• Состояние порта		
	• Состояние синхронизации часов		
	• Текущая версия		

Клиент

	Клиент ^	Удаленный при	иемник
Приостановить	0	Имя хоста	
Порт	a >	IP адрес	0.0.0.0
	ТСР	Порт	0
Режим	NTRIP клиент > 😏		
Таймаут	10	Неавторизованное соединение	
Состояние	связь установленна	Имя	
Ошибка	"none"	Пароль	

NTRIР клиент		NTRIP сервер			
Имя хоста кастера	-	Имя хоста кастера			
IP адрес	0.0.0.0	IP адрес		C	0.0.0.0
Порт	0	_			0
Точка монтирования		Порт			0
Список точек	>	Точка монтирования			
Имя пользователя	-	Имя пользователя			
Пароль		Пароль			
Имя хоста		Пароль			
Версия	1 >	Имя хоста			
Период NMEA GGA сообщений	0	Версия		1	•

SISNeT

Имя хоста	
IP адрес	0.0.0.0
Порт	0
Имя пользователя	
Пароль	

Рисунок 29 – Настройка Клиента приемника Javad

Приостановить	приостановить работу Клиента, не рассылать сообщения по заданным портам		
Πορτ	выбранный порт Клиента		
TCP	 Режим - в случае активного соединения, параметры (Хост, Порт, Точка монтирования и т.п.) записываются в приемник, но к текущей сессии не применяются. Быстрое соединение можно выполнить с помощью иконки справа от значения. Таймаут Состояние Ошибка 		

Удаленный приемник	• Имя хоста
	• IP адрес
	• Порт
	• Неавторизованное соединение
	• Имя
	• Пароль
NTRIP клиент	• Имя хоста кастера
	• ІР адрес
	• Порт
	• Точка монтирования
	• Список точек монтирования
	• Имя пользователя
	• Пароль
	• Имя хоста
	 Период NMEA GGA сообщений
	• Версия
NTRIP сервер	то же, что и клиент, кроме <i>Период NMEA GGA сообщений</i>
SISNet	• Имя хоста
	• IP адрес
	• Порт
	• Имя пользователя
	• Пароль

2.2.4 Съемка

Панель предназначена для настройки основных параметров съемки по следующим параметрам:

- База
- Ровер
- Позиционирование
- Антенна
- Питание

База

База л			Смещения				
Опорная точка			Расстояние до фазового центра (АРС)				
Тип координатной системы		Гео	дезическая		•	Север	0.0000
Фазовый центр ан	тенны (/	APC)				Восток	0.0000
Широта	• 00	· 00	00.000000 "	С	•	Высота	0.0000
Долгота	• 000	· 00	00.000000 ["]	в	•	Расстояние до опорной точки (ARP)	
Высота				+0.0	000	Север	0.0000
			Восток	0.0000			
позиция опорной	точки ан	пеннь				BLICOTO	0.0000
Широта	• 00	· 00	00.000000 "	С	•		
Долгота	• 000	· 00	00.00000 "	в	•	Расстояние между L1 и L2 APC	
Deserves				+0.0	000	Север	0.0000
высота		_		10.0		Восток	0.0000
Антенна				—			
ID						Высота	0.0000
						Усреднение опорной точки	
Setup ID					0	Режим	
Серийный номер						Интервал, с	180

Рисунок 30 – Настройка Базы приемника

Опорная точка	 Тип координатной системы - Геодезическая, Декартова Фазовый центр антенны (АРС) - координаты в соответствующей координатной системе Позиция опорной точки антенны (ARP) - координаты в соответствующей координатной системе
Антенна	IDSetup IDСерийный номер
Смещения	 Расстояние до фазового центра (АРС) - Север, Восток, Высота Расстояние до опорной точки (АRР) - Север, Восток, Высота Расстояние между L1 и L2 АРС - Север, Восток, Высота
Усреднение опорной точки	РежимИнтервал, с

Ровер

Ровер			RTK		
	Свор		Режим вычисления позиции	Задержка 🝷	
	DGPS		Максимальное время экстрапо	ляции 30.0	
Тип	RTCM/RTCM3/CM	1R 👻	Режим задержки Период обновления опорной ст	Последний - анции 1.000	
Источник	Ближайший	•	Режим RTK Уровень достоверности для устранения неоднозначности	1.0000 Средний -	
Максимум эпох		30	CA/L1 P/L1		
Без учета ионосферных	поправок		P/L2 CA/L2		
Максимум эпох ионосфе	ерных поправок	300	L5 и E5a Только L1		
ID фиксированной опорн	юй станции	0	Фактор состояния окружающей среды Режим VRS	"Чистое небо" 🗸	
Порт источника		any	Режим мульти-RTK Режим двойной проверки) •	

Рисунок 31 – Настройка Ровера

Позиционирование	 Решение - расчет позиции в соответствии с заданным решением Фиксированное - RTK с фиксированными неоднозначностями Плавающее - RTK с плавающими неоднозначностями DGPS - код-дифференциальный режим WDGPS - код-дифференциальный режим с SBAS поправками GBAS - не используется в явном виде Автономное
RTK	 Режим вычисления позиции - Экстраполяция, Задержка Максимальное время экстраполяции Режим задержки - Последний, Каждый Период обновления опорной станции Режим RTK Уровень достоверности для устранения неоднозначности - Низкий, Средний, Высокий CA/L1 P/L1 P/L2 CA/L2 L5 и E5a Только L1 Фактор состояния окружающей среды – «Чистое небо», «Лес» Режим VRS Режим мульти-RTK Режим двойной проверки

DGPS	 Тип - RTCM/RTCM3/CMR, QZSS/SLAS
	• Источник - Пользовательский, Ближайший, Лучший, Любой
	• Максимум эпох
	 Без учета ионосферных поправок
	• Максимум эпох ионосферных поправок
	 ID фиксированной опорной станции
	• Порт источника

Позиционирование

Позиционирование	~			
Угол возвышения				
Вычисление позиции, °	5			
Захват спутников, °	-1			
Спутниковая система				
GPS				
GLONASS				
GALILEO				
BeiDou				
SBAS				
QZSS				
IRNSS				

Рисунок 32 – Настройка Позиционирования

Угол возвышения	Вычисление позицииЗахват спутников
Спутниковая система	 GPS GLONASS GALILEO BeiDou SBAS QZSS IRNSS

Антенна

Анте	^	
Антенна	Внешняя	•
Текущая		внешняя
Расход батареи внешней антенны		нет
Питание внешней антенны		

Рисунок 33 – Настройка Антенны

Антенна	ВнутренняяВнешняяАвтоматически
Текущая	тип текущей антенны
Расход батареи внешней антенны	качество разрядки батареи внешней антенны
Питание внешней антенны	включить/выключить зарядку внешней антенны

Питание

Питание			
Бата	рея		
Режим зарядки батареи	Автоматически	•	
Ток батареи А, мА	1		
Ток батареи Б, мА			
Напряжение батареи А, В		8.32	
Напряжение батареи Б, В			
Зарядное у	стройство		
Выходной ток зарядного уст	ройства, мА	1	
Выходное напряжение зарядного устройства, В		8.32	
Внешнее	питание		
Внешний источник питания			
Выходное напряжение внеш источника, В			



Батарея	 Режим зарядки батареи - Выключено, Автоматически Ток батареи А, мА Ток батареи А, мА Напряжение батареи А, В Напряжение батареи Б, В
Зарядное устройство	Выходной ток зарядного устройства, мАВыходное напряжение зарядного устройства, В
Внешнее питание	Внешний источник питанияВыходное напряжение внешнего источника питания, В

2.3 Терминал

Image: Construction Image: Construction Image: Constretee Image: Constretee		Прог	TeoFHCC	- • ×
Image: Constraint of the second se	品 🔹 >	_ 🔊		
Отправить 77721H9/007*010 G7H012 7 6 67(01 727 - ???21M1/272117) 7 7 777210/01/2721172 7 777210/01/2721172 777210/01/2721172 777210/01/2721172 777210/01/2721172 777217210/01/272117 777217210/01/272117 777217210/01/272117 77727210 777727210 777727210]		9 E 🎝
????!H9W?*?W GFHI?? F????H7W?*?W GG/W??? ?????W???W*????W???? G?(W????? ?????W????W???? G?(W????? ???????? G?(W????? ??????? G?(W????? ??????? G?(W????? ??????? G?(W????? ???????? G?(W???? ????????????????????????????????????				Отправить
?d?d?%[???G	????!H?!!!?!!??!! G?H!!?? F????!?!!!?!!??!!?? G?(!!????!?!!?!!!??!!???!??? G?(!!???!?!?!!??!!???!??????????!????????	##???d ????#%???*?#\$(W? \$?d ??????#? ?/ ?/ ???]o #P)(hWM?Ne*?:8?? ??d gyMW?C\$?W?x?o??= ????		
	?d?d?%[???G			

Рисунок 35 – Окно Терминала

Панель инструментов					
Старт / Пауза	приостановить информации с пр	или оиемни	возобновить ка, настройки пр	отображение риемника не меня	вывода яются
Очистить	очистка экрана в	зывода			
Запись потока	запись потока вы	ывода г	риемника в фай	л (логгирование)	

Недавние команды	независимые списки последних используемых команд приемников						
Скрипты	список файлов с командами для пакетной отправки в приемник. Для каждого приемника файлы имеют свое расширение: ПроГео - ".pgs", Sino - ".sns", Javad - ".jpc". Файлы могут добавляться пользователем в соответствующие приемникам директории, например ProGeoGNSS/scripts/proGeo/, ProGeoGNSS/scripts/javad/						
Настройки терминала	 автоматическая посылка «недавних команд» - команда посылается в приемник сразу после выбора из списка, иначе - после нажатия на кнопку <i>Отправить</i> Посылка команд в верхнем регистре (только для ПроГео) 						
Командная панель							
Командная строка	строка ввода. Нажатие клавиши Enter на клавиатуре вызывает отправку команды в приемник аналогичную нажатию кнопки <i>Отправить</i> . Навигация стрелками вверх/вниз позволяет дополнительно просмотреть в данном элементе недавние команды, не вызывая список команд.						
Символ конца строки	только для Javad • "\r\n" • "\n" • без специального символа • заданный пользователем						
Экран вывода	область вывода информации с приемника						

2.3.1 Запись потока вывода в файл



Рисунок 36 – Окно записи потока вывода в файл

Внимание! Переход между страницами (закладками) программы может включать / отключать различные сообщения. Для записи «чистого» потока необходимо оставаться на странице Терминал.

Запись можно завершить несколькими способами:

1. С инструментальной панели окна *Терминал* с сохранением данных файла или без сохранения.

2. Из строки состояния с любой текущей странице с сохранением данных или без сохранения.

При попытке подсоединиться во время записи к другому приемнику, появится предупреждение о текущей записи.

2.4 Спутники

Информация о спутниках представлена в табличном виде и в виде «небесной карты» (skyplot). За каждой спутниковой системой (GPS, ГЛОНАСС и т. д.) закреплен свой уникальный цвет и трехбуквенная аббревиатура.



Рисунок 37 - «Небесная карта» приемника ПроГео



Рисунок 38 – «Небесная карта» приемника Sino



Рисунок 39 - «Небесная карта» приемника Javad

2.4.1 Таблица

Заголовок спутниковой системы в общем виде состоит из следующих колонок:

XXX (x)	аббревиатура спутниковой системы, в скобках количество наблюдаемых спутников этой системы в списке			
ID	номер спутника в этой системе			
В3	угол возвышения			
A3	азимут			
СТ	статус спутника, по нажатию на соответствующую ячейку данного столбца в строке состояния появляется текстовая расшифровка кода (только для Javad)			
частоты	каждая система имеет свое количество и свои аббревиатуры частот и сигналов			

2.4.2 Небесная карта

На карте по умолчанию отображаются те наблюдаемые спутники, которые участвуют в расчете позиции и угол возвышения которых не меньше требуемого для измерений.

Требуемый угол возвышения отображается в виде серой окружности с большей толщиной, чем толщина статических (30 и 60 градусов). В виде изменяемого значения - справа внизу.

Для удобства наблюдения с помощью "галочек" внизу экрана можно отображать только выбранные системы. Настройки приемника при этом не меняются.

Нажатие правой кнопки мыши на "галочку" какой-либо системы скрывает остальные.

2.5 Файловая система приемника (только Javad)

			ПроГеоГНСС			- • ×
品 🔹 >						
⊗ ₹	Ko	личество файлов: 30	Свободная память	10,81 GB / 11,13 GB	АFRM	60
Имя	Размер	Дата 🔻	Файл А	-	Колицество	1
b_file	68,09 kB	12.07.2024 05:18:11			Romineer Bo	
log0710a	275,07 kB	10.07.2024 04:05:00	Префикс имени	a	Оставшееся количество	1
log0710b	13,68 kB	10.07.2024 04:04:19	Период	1.000		
log0702a	12,41 kB	02.07.2024 04:00:52				
log0701f	20,83 kB	01.07.2024 11:57:02	Файл В			
log0701a	68,22 kB	01.07.2024 10:57:31	De characterista de la companya de la compa	log		
newLog_v2	214,06 kB	30.05.2024 13:34:56	Префикс имени	1.000	Текущие фай	лы
log0507a	5,78 MB	07.05.2024 12:41:51	Период		Слот Файл	l i
log0507b	4,53 MB	07.05.2024 12:41:47			а	
log0503a	102,30 MB	03.05.2024 13:57:13	Файл С		b /log/b_file	•
log0502b	16,42 MB	02.05.2024 13:23:27	Префикс имени	C_	с	
log0502a	15,91 MB	02.05.2024 12:57:33			d	
log0502c	11,84 MB	02.05.2024 12:17:44	House as		e	
job2	571,36 kB	03.04.2024 09:46:53	Начать заг	ись		
		Java	d приемник обнаружен			

Рисунок 40 – Окно файловой системы приемника Javad

Экран содержит основной функционал по работе с навигационными файлами приемника:

- Список файлов
- Запись файлов
- Автоматическая ротация записи файлов (AFRM)
- Текущие файлы

2.5.1 Список файлов

Таблица списка файлов отображает *Имя*, *Размер* и *Время создания* файла с сортировкой по этим столбцам. Выключить сортировку можно нажатием правой кнопки мыши по любому из столбцов. Общее количество файлов приемника отображается на инструментальной панели справа.

Удаление файла из приемника осуществляется нажатием кнопки 🔯.

Скачивание файла с приемника осуществляется кнопкой 🔼

Свободная 10,98 GB / 10,98 GB / Свободная 11,13 GB 11,13 GB память память Файл А Файл А fileA_ fileA_ Префикс имени Префикс имени 1.000 1.000 Период Период /log/fileA_0209b 74,24 kB Файл В Файл В fileB_ fileB_ Префикс имени Префикс имени 3.000 3.000 Период Период /log/fileB_0209b 33,42 kB Файл С Файл С 00:00:11 Остановить запись Начать запись

2.5.2 Запись файлов

Рисунок 41 – Окно записи файла приемника Javad

Приемники Javad позволяют одновременно писать несколько файлов. По умолчанию приемник имеет возможность писать два файла A и B. Более современные модели могут писать одновременно до 6 файлов.

Каждый слот для записи задается тремя основными параметрами:

- Использование для записи
- Префикс имени
- Период записи в секундах
- Во время записи появляется дополнительная информация об общем времени прошедшем с начала старта, полное имя файла и размер записанных данных по каждому слоту.

2.5.3 Автоматическая ротация записи файлов (AFRM)

Понятие *ротация файлов* означает, что приемник закрывает предыдущий файл и открывает новый в соответствии заданному расписанию.

В общем случае параметры расписания ротации независимы для каждого слота записи. Для простоты на данном экране используется общее расписание для всех слотов. При необходимости независимой работы следует использовать окно *Терминал*.

Основными параметрами являются:

- Период ротации в секундах, через какое время следует закрыть текущий и начать новый
- Количество файлов общее число файлов, которое будет создано в этом режиме. "0" означает, что количество создаваемых файлов неограниченно. В случае переполнения памяти более старые файлы автоматически удаляются.
- Оставшееся количество показывает, сколько ротаций осталось до остановки режима.

2.5.4 Текущие файлы

В протоколе приемника Javad есть несколько независимых способов начать запись файла. Данный экран дает возможность остановить запись, если она стартовала в режиме, который не поддерживается интерфейсом программы.

2.6 Инструменты (только ПроГео)

2.6.1 Загрузка Firmware

Загрузка F	irmware	Загрузка Firmware 1. Выберите файл "progeo" на диске или скачайте с сервера.		
1. Выберите файл "progeo скачайте с сервера.	" на диске или			
Выбрать	Скачать	Выбрать	Скачать	
		 Выберите приемник ка (корневая папка) для за progeo (5 Загру Перезагрузите приемн firmware. Связь с приемн установлена по COM/US приемник вручную. Уста несколько минут. В это в недоступен. 	ак USB-носитель грузки файла. 18,83 кБ) зить икк для установки ником ДОЛЖНА БЫТЬ В, иначе - перегрузите новка может занять время приемник будет	

Рисунок 42 – Окно загрузки Firmware для ПроГео

Система Windows при подключении приемника по COM/USB порту автоматически назначает

два виртуальных порта: по одному из них приемник виден как USB-накопитель, по второму -

как навигационный приемник. Следуйте инструкциям на панели для обновления firmware приемника.

Система Linux при подключении приемника по COM/USB порту автоматически определит приемник только как USB-носитель. Для простоты имеет смысл пункт 3 выполнить в ручном режиме, перегрузить приемник с помощью соответствующей кнопки на корпусе.

	Опци	и приеми	ника		Язык		О Программ
Амя	Текущая	Покупка	Аренда	Дата	• Русский	Версия	
AUTH	436	436	0	0	American English	Дата	08
CDIF	1	1	0	0			
CMRI	1	1	0	0			
CMRO	1	1	0	0			
COMP	1	1	0	0			
COOP	-1	0	0	0			
COPN	-1	0	0	0			
CORI	63	63	0	0			
DEVS	0	0	0	0			
DIST	511	511	0	0			
EDEV	1	1	0	0			
ETHR	1	1	0	0			
EVNT	-1	0	0	0			
GBAI	0	0	0	0			
GBAO	-1	0	0	0			

2.7 Дополнительная информация

Рисунок 43 – Окно Дополнительная информация

Опции приемника	информацию об опциях приемника можно найти на сайте
(только для Javad)	www.javad.com. Нажатие правой кнопки мыши по любому из
	столбцов отключает сортировку.
Язык (русский,	позволяет выбрать языка интерфейса, не требует перезапуска
английский)	программы
О программе	текущая версия программы, дата сборки